



COMAQUINSA



**INTERRUPTOR DE NIVEL
(INSTRUCCIONES DE
MONTAJE Y MANTENIMIENTO)**

Modelo
LIB-SD

INTERRUPTOR DE NIVEL MAGNETICO L.I.B. - SD

INSTRUCCIONES DE RECEPCION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO

RECEPCION

Desembalar con cuidado.

El equipo se suministra de dos maneras.

- Totalmente montado y preparado para entrar en servicio. (Caso de que lo podamos entregar con nuestro transporte).
- Desmontado el “brazo” basculante. (Caso de que se envíe por agencia de transporte).

Su unión es muy sencilla.

Por un lado uniremos la parte que lleva alojada la cápsula magnética, al cuerpo del nivel, mediante los dos tornillos que lo fijan, apretándolos fuerte y equitativos.

Para facilitararlo se dibujan dos flechas negras que deben quedar enfrentadas. De no hacerlo así no se acoplarán los campos magnéticos entre el imán del “brazo” y el solidario al contacto eléctrico.

Ahora quedará sólo roscar el flotador fuertemente y fijarlo con la contratuerca que se facilita para que no se zafe.

MONTAJE AL DEPOSITO

Debe efectuarse la instalación al depósito, mediante la brida, de que va provisto, preveyéndose una junta apropiada.

El interruptor se adapta por la boca del depósito.

.../...

.../...

Va provisto de un micro-contacto conmutado, con capacidad máxima de 3 ó 15 Amp. (según modelo) a 220 V. c.a.

Las bornas de la caja de conexión son:

- COMUN.
- NORMALMENTE ABIERTO.
- NORMALMENTE CERRADO.

Ver esquema adjunto.

MANTENIMIENTO

Sólo necesita, caso de que el producto sea sucio ó producto con sedimentos, la limpieza periódica del flotador.