

**NIVEL L.S.R. – L.T.
TEMPERATURA**

INTERRUPTORES DE NIVEL

**INSTRUCCIONES
DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO**

NIVEL MAGNETICO L.S.R. – LT - TEMPERATURA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO

MONTAJE

El nivel se suministra montado y preparado para entrar en servicio.

“ATENCIÓN”

Tener especial cuidado en no romper el tubo exterior de vidrio, que se entrega adosado al cuerpo del nivel.

Debe adaptarse al depósito, mediante la rosca ó brida de que va provisto.

Liberar el flotador de su amarre para el transporte.

Tras ello el flotador se desplaza suavemente a lo largo del tubo guía.

Para depósitos donde la boca de acoplamiento sea pequeña, el flotador se separa desenroscándolo y se adapta por “boca de hombre” ó conexión auxiliar.

Una vez montado el nivel es necesario rellenar el tubo de vidrio en su totalidad con el líquido que se acompaña, e introducir el seguidor magnético de color negro. El aro gris del seguidor debe mirar hacia arriba, de lo contrario los campos magnéticos estarán invertidos y se desacoplará y cairá.

CONTACTOS ELECTRICOS

Para ajustar los contactos eléctricos en los puntos deseados, basta situarlos a la altura que deseamos mediante la abrazadera.

.../...

.../...

CONEXIÓN ELECTRICA

Procédase según el esquema adjunto.

El contacto es de tipo conmutador SPDT. Capacidad 3 ó 15 Amp. 220 V. según solicitud. Contacto A-C ó A-C-R. Libre de potencial.

MANTENIMIENTO

Sólo necesita caso de que el producto sea sucio ó se adhiera, de una limpieza exterior.

ooo000=====000ooo