



COMAQUINSA



MIRILLAS

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Y MANTENIMIENTO**

Modelo
MIR



MIRILLAS DE VIDRIO - MIR

INSTRUCCIONES

RECEPCION

Las mirillas MIR, se suministran listas para entrar en servicio.

MONTAJE

La posición óptima de montaje es vertical ascendente, aunque también es admisible la posición horizontal.

Siempre debe respetarse el sentido de circulación del líquido indicando mediante una flecha en el cuerpo.

Las velocidades máximas aconsejadas son:

- Líquidos: 2 metros / segundo.
- Gases: 30 metros / segundo.

MANTENIMIENTO

Tan sólo requiere la limpieza de mirilla con un producto adecuado al fluido a medir.

Para llegar a su parte interior, deben desmontarse la tapa (una por banda).

IMPORTANTE

Debe respetarse en la instalación un tramo recto entre 250 y 400 mm. antes y después del equipo.

Un tramo mayor, favorece el funcionamiento.

Los fabricantes del visor de vidrio, recomiendan su sustitución cada 2000 horas de trabajo. Antes si los fluidos son agresivos.

